

T401 DPF Filtertestester

Installationsvejledning



DPF CLEANING SYSTEMS

Generelt

For at sikkerhed og optimal funktion kan opnås til fulde, er det særdeles vigtigt, at aggregatet opstilles i henhold til anvisningerne i denne installationsvejledning.

Bemærk at produktets brugermanual kan indeholde supplerende oplysninger vedr. installation.

Krav til lokale og placering


Lokalet skal være let tilgængeligt, renholdt og med god arbejdsbelysning så risiko for arbejdsulykker minimeres. Gulvet skal være plant, samt være tilstrækkeligt stabilt til at bære aggregatets vægt.

Aggregatet oprettes ved justering på stillefødder, så aggregatet står vandret.

Placeringen skal tage hensyn til forhold såsom betjening, service og vedligeholdelse. Bemærk at aggregatet på venstre side har servicelåger til ventilator og automatik.

Krav til kanalsystem

- Aggregatet skal tilsluttes et kanalsystem som kan lede procesluften til det fri.
- Kanalsystemet føres i stålkanaler, min. Ø 160 mm til det fri.
- Længden af rørsystemet skal være kortest muligt og uden for mange bøjninger. Rørlængde dog min. 1000 mm før bøjning og afkast til det fri.
- Kanalsystemet skal føres separat og må under ingen omstændigheder kobles sammen med andre systemer.



EI-tilslutning

Installationen skal udføres efter gældende normer af autoriseret personale.

I den faste installation før aggregatet skal der installeres en passende hoved-/reparationsafbryder.

Endvidere skal man i den faste installation være opmærksom på, at HPFI afbrydere, relæer o. lign. komponenter er kompatible med anlæggets frekvensomformer.

Tekniske specifikationer

Hovedmål:	Bredde 1150 mm Dybde 600 mm Højde 1800 mm
Vægt:	75 kg
Kapacitet:	Max. filter diameter Ø 450 mm
	Max. filter højde 500 mm
Lydniveau:	65 dB (A)
Elektriske data:	Ventilator 1.1 kW
	LED-skiner 12 W

Installation

Elektrisk tilslutning:	1 x 230 V + N + PE - 50 Hz
Procesluft:	Kort rørsystem Ø 160 mm ført til det fri

T401 DPF Filtertester

Installationsvejledning




DPF CLEANING SYSTEMS

Installation - komplet rensescenter

Nedenstående skitse viser installationen af et komplet rensescenter. Bemærk at skitsen kun er vejledende.

Detaljerede oplysninger læses i installationsvejledningen for det enkelte aggregat.



OBS!

Kanalsystemerne fra de enkelte aggregater skal føres separat og må under ingen omstændigheder kobles sammen.

DPF CLEANING SYSTEMS | T401 | IV | 01.09.15 | 01 | DK |
Trykt information kan ændres uden forgående varsel

Der henvises til www.munch-tek.dk
eller kontakt via e-mail: info@munch-tek.dk